

# **Bedienungsanleitung Unitec WT001RC**

Digitale Zeitschaltuhr mit Fernbedienung für draußen

Eingebauter Akku (keine Batterie)

Nach längerer Zeit ohne Stromzufuhr muss der Akku für einige Minuten aufgeladen werden, bevor die Uhr eingestellt und programmiert werden kann.

Beschriftung und Nummerierung der Tasten

STELLEN PROG. Taste 1

ZUFALL Taste 2

CD > Taste 3

EIN AUS Taste 4

Wenn längere Zeit keine Taste gedrückt wird, springt die Anzeige aus jeder anderen Funktion zurück auf die aktuelle Uhrzeit.

## **Einstellen der Uhr**

Bei Inbetriebnahme der Zeitschaltuhr (auch nach längerer Trennung vom Stromnetz) ist die Uhr auf Montag, 0 Uhr eingestellt.

- Zum Wechsel zwischen 24-Std.- und 12-Std.-Anzeige Taste 1 kurz drücken.
- Wenn Sommerzeit ist, Taste 1 halten und währenddessen sofort Taste 4 einmal drücken. Bei einem erneuten Druck von Taste 1 mit Taste 4 schaltet die Uhr wieder zur normalen Zeit zurück.
- Taste 1 mind. drei Sekunden gedrückt halten. Der Wochentag beginnt zu blinken.
- Taste 2 drücken, um einen Tag weiter zu stellen. Taste 3 drücken, um einen Tag zurück zu stellen (auch von Montag auf Sonntag).
- Bei erneutem Druck auf Taste 1 beginnt die Stundenzahl zu blinken.
- Taste 2 drücken, um eine Stunde weiter zu stellen. Gedrückt halten, um mehrere Stunden schnell durchlaufen zu lassen. Taste 3 bewirkt das Gleiche rückwärts (auch von 0 Uhr auf 23 Uhr).
- Nach einem weiteren Druck auf Taste 1 kann in gleicher Weise die Minutenzahl eingestellt werden, dann die Sekundenzahl. Schließlich kehrt die Anzeige auf diese Weise zur Uhrzeitanzeige zurück.

## **Einstellen von Schaltzeiten**

Es stehen 20 Programme zur Verfügung. Jedes kann eine beliebige Kombination aus Wochentag(en) und Einschalt- und Ausschaltzeit enthalten, oder nur eine Einschalt- oder eine Ausschaltzeit.

- Taste 1 halten und währenddessen sofort Taste 2 drücken. Die Schaltuhr zeigt unten "PROGRAM", daneben "ON" und rechts darüber "1", also wird die Einschaltzeit von Programm 1 eingestellt.
- Taste 1 mind. drei Sekunden gedrückt halten. Die Wochentage beginnen zu blinken. Grundeinstellung ist, dass alle Wochentage gleichzeitig eingestellt werden. Durch Drücken auf Taste 2 bzw. 3 lassen sich einzelne Tage oder bestimmte Kombinationen davon (Mo-Fr, Mo-Sa, Sa-So) wählen.
- Nach der Auswahl der Wochentage einmal Taste 1 drücken.
- Nun kann die Einschaltzeit in der gleichen Weise eingestellt werden wie die Uhrzeit (s.o.), allerdings ohne Sekundenzahl. Nach der Einstellung der Minutenzahl noch einmal Taste 1 drücken, um zur normalen Anzeige der Einschaltzeit dieses Programms zurück zu kehren.
- Zum Programmieren einer Ausschaltzeit wieder Taste 1 halten und sofort Taste 2 drücken. Dann wie beim Einstellen der Einschaltzeit vorgehen.
- Erneutes Halten von Taste 1 mit sofortigem Drücken von Taste 2 ermöglicht die Programmierung von Einschaltzeit 2, ebenso anschließend von Ausschaltzeit 2.
- Um zu einem früheren Programm zurück zu kehren, Taste 1 halten und sofort Taste 3 drücken.
- Zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit nach dem Einstellen einer Ein- oder Ausschaltzeit einmal Taste 1 drücken.

## **Countdown-Funktion**

Die Zeitschaltuhr kann unabhängig von programmierten Ein- und Ausschaltzeiten so eingestellt werden, dass sie nach einem frei wählbaren Zeitraum den oder die angeschlossenen Verbraucher ein- oder ausschaltet.

- Taste 1 halten und währenddessen sofort Taste 3 drücken. Die Schaltuhr zeigt unten "CD", "PROGRAM" und daneben "ON". Zum Einstellen eines Zeitraumes bis zum Einschalten in gleicher Weise vorgehen wie zum Programmieren einer Einschaltzeit.
- Zum Einstellen eines Zeitraumes bis zum Ausschalten vorher einmal Taste 2 oder Taste 3 drücken (die Anzeige wechselt bei jedem Druck auf eine dieser Tasten zwischen "ON" und "OFF").
- Nach dem Einstellen des gewünschten Zeitraumes kann der Countdown durch Drücken von Taste 3 gestartet werden. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, wird wieder die zuletzt gewählte Zeitspanne angezeigt.

## **Verwendung der Fernbedienung**

Zu der Zeitschaltuhr gehört eine Fernbedienung, mit der bis zu 4 gleichartige Geräte gesteuert werden können. Die Grundeinstellung bei einem Set aus einer Zeitschaltuhr und Fernbedienung ist, dass die Schaltuhr mit den Tasten "EIN" und "AUS" bei Nummer 1 gesteuert wird. Wie eine Zeitschaltuhr auf eine andere Tastenkombination der Fernbedienung eingestellt werden kann, habe ich noch nicht heraus gefunden.

## **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**

Bei Fehlfunktionen oder zum einfachen Löschen aller selbst vorgenommenen Einstellungen kann die Zeitschaltuhr durch Drücken und Halten eines gekennzeichneten Punktes auf dem rückseitigen Etikett auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt werden. Dabei wird auch die aktuelle Uhrzeit gelöscht bzw. auf Montag, 0 Uhr eingestellt.